

PRIJSLIJST SERVICE EN STALLING 2020-2021

Alle tarieven zijn incl. 21% btw. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Tarieven winterstalling inclusief in/uit het water en afsputten*

Buitenstalling tot 1/05/2021 (klant daarbij aanwezig)	€ 24,90 per m ² , minimaal 20 m ²
Stalling in de loods tot 1/05/2021 (klant daarbij aanwezig)	€ 49,75 per m ² , minimaal 20 m ²

Verplaatsen van buiten- naar binnenstalling is mogelijk, mits voldoende ruimte en op basis van de geldende tarieven.

Service toeslag (optioneel)

Klant niet aanwezig: Schip afgemeerd bij Modus Marine, wij verzorgen in en uit het dok varen en vice versa in het voorjaar. Sleutel achterlaten op kantoor.	€ 2,00 per m2
Ophalen en wegbrengen naar thuishaven	tegen geldend uurtarief
Winterklaar maken sanitair, pompen en drinkwatersysteem	tegen geldend uurtarief
Arbeidsloon ondersteuningstarief	€ 69,60 per uur
Arbeidsloon specialistenwerk	€ 75,62 per uur
Gebruik machines incl. bediening (1 man)	€ 89,50 per uur
Verplaatsen van het schip op verzoek (gebruik machine/2 man)	€ op basis van nacalculatie
Toeslag kort verblijf stallingsloods (ovv ruimte en planning)	€ 0,60 per m ² per dag + verplaatsen

Mastservice

Mast strijken en zetten incl. kraan/arbeidsloon basispakket**	€ 200,00
Mast strijken en zetten incl. kraan/arbeidsloon totaalpakket***	€ op basis van nacalculatie
Mastenberging	€ 7,00 per m1
Aftrimmen mast	€ op basis van nacalculatie
Zalings (de)monteren en mast gereedmaken voor in de stalling	€ op basis van nacalculatie

Motorenservice

Winterklaar maken met alleen antivries	€ 65,00
Basis motorbeurt: antivries, olie verversen, filters en impeller vervangen	€ 270,00 – 350,00 (afh pk's/uren)
Full service motorbeurt: antivries, olie verversen en vervangen van filters, impeller, V-snaar, kleppen stellen etc.	Op basis van nacalculatie

Overige diensten

Modus Marine voert op verzoek alle vormen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede inspectie- en advieswerk uit. Zie www.modusmarine.nl. Vraag naar de mogelijkheden en/of een offerte.

Stroom en milieutoeslag

Het gebruik van stroom is uitsluitend voor het tussentijds laden van accu's en uitvoeren van doe-het-zelf werkzaamheden tijdens uw aanwezigheid. De stroompunten mogen niet in gebruik zijn tijdens uw afwezigheid. Zie ook de Aanvullende voorwaarden Modus Marine stalling en winterberging. Accu's laden buiten uw aanwezigheid is alleen mogelijk in overleg met Modus Marine. Bij de prijs voor de winterstalling is stroom en milieutoeslag inbegrepen.

* Modus Marine spuit het onderwaterschip direct na uit het water halen onder hoge druk schoon. Indien hiervoor meer dan 30 minuten nodig is ivm ernstige aangroei, geldt een toeslag op basis van het uurtarief. Planning van het uit en in het water van uw boot gebeurt in overleg. Verplaatsen van uw schip in overleg tegen het verplaatsingstarief.

** **Basispakket op- en afmasten en mastenberging**

U dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van de giek, losdraaien van de stagspanners tot handvast, verwijderen van de splitpenen (eventueel los terug gestoken), opbinden van de vallen langs de mast en het loskoppelen van de elektrische bedrading indien van toepassing. Deze werkzaamheden dienen te zijn uitgevoerd voor het geplande moment van verwijderen van de mast. **Voor de mastenberging geldt dat zalings door de eigenaar zelf dienen te worden gedemonteerd en opgebonden tegen de mast, en wel op dezelfde dag als de mast eraf wordt gehaald ivm het weer vrijmaken van de schragen.** Modus Marine B.V. haalt de verstaging los en de mast van het schip en plaatst deze in de mastenstelling, het is niet toegestaan dit zelf te doen. Onder het zetten van de mast verstaan wij het plaatsen van uw mast met behulp van onze mastenkraan en zorgdragen voor handvaste montage van de verstaging. Het basispakket is gebaseerd op drie arbeidsuren. Indien Modus Marine meer uren aan de mast moet besteden, omdat de mast bijvoorbeeld niet strijkklaar is, de klant de zalings niet demonteert of anderszins, dan volgt nacalculatie tegen het geldend uurtarief.

*** **Totaalpakket op- en afmasten en mastenberging**

Modus Marine neemt de mast en giek af zoals aangeleverd en plaatst ze weer terug in het voorjaar op basis van nacalculatie. Voor extra handelingen, zoals het opbinden van vallen, bedrading en zalings en in het voorjaar weer aftrimmen volgt nacalculatie op basis van het uurtarief.

Doe-het-zelf werkzaamheden zijn toegestaan met inachtneming van de Aanvullende voorwaarden Modus Marine stalling en de Hiswa voorwaarden. Werkzaamheden door derden niet toegestaan.

Op al onze leveringen en diensten zijn de Hiswa voorwaarden van toepassing